


DENON

Hi-Fi Komponente

WARTUNGSANLEITUNG TYP DRM-540 STEREO CASSETTENDECK



— INHALTSVERZEICHNIS —

BEDIENUNGSANLEITUNG.....	2~6
TECHNISCHE DATEN	7
BLOCKDIAGRAMM.....	8
PEGELDIAGRAMM	9
ANWEISUNGEN ZUR DEMONTAGE.....	10~11
EINSTELLUNG UND PRÜFUNG DES LAUFWERKS.....	12
EINSTELLUNG DES ELEKTRISCHEN TEILS	13~14
TEILELISTE DES 1U-2635 AUDIO/MESS-GERÄTES	15~17
TEILELISTE DES 1U-2653 NETZANSCHLUSS-GERÄTES	17
TEILELISTE DER VERPACKUNG UND ZUBEHÖR	17
TEILELISTE DER AUSEINANDERGEZOGENEN DARSTELLUNG.....	18
AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG	19
AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG DES CASSETTENLAUFWERKTEILS.....	20
TEILELISTE DES CASSETTENLAUFWERKTEILS.....	21
STECKPLATTE DES 1U-2635 AUDIO/MESS-GERÄTES	22
STECKPLATTE DES 1U-2653 NETZANSCHLUSS-GERÄTES	23
HALBLEITER	24~25
BÜNDELDIAGRAMM	26
KABELDIAGRAMM	27
SCHEMATISCHES DIAGRAMM	29

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

IMPORTANT (BRITISH MODEL ONLY)

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue:	Natural	Brown, Live
-------	---------	-------------

The colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings indicating the terminals of the plug proceed as follows.

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

IMPORTANT (BRITISH MODEL ONLY)

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue : Neutral	Brown : Live
the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your wiring proceed as follows	
the wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black	
the wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red	

• NUR FÜR EUROPÄISCHE MODELLE

Deutsche
Conformitätserklärung
DENON Electronic GmbH
Haltestraße 32

4030 Ratingen

Please, record and retain the Model name and serial number of your set shown on the rating label.

FRONT PANEL	PANEL FRONTAL
FRONTPLATTE	VOORPANEEL
PANNEAU AVANT	FRAMESIDA
PANNELLO ANTERIORE	PAINEL FRONTAL


Wir danken Ihnen für den Kauf des DENON Stereo-Cassetten-Deck. Stolz präsentiert DENON allen Audiofans und Musikliebhabern dieses fort schreitende Cassetteendeck, das ein weiterer Beweis für das kompromisslose Streben von DENON nach vollkommenster Klangqualität ist. Aufgrund der hochqualitativen Leistungsfähigkeit und der leichten Bedienung dieses Gerätes werden Sie beim Zuhören viele Stunden lang Ihre Freude haben.

— INHAI T —

AUSSTATTUNGSMERkmale	14
ANSCHLÜSSE	14
FRONTSEITE BEDEUENDELEMENTE	15
LA CASSETTE	16
AUTOMATISCHE BANDSORTIERWAHL	16
WIEDERGABE	17
AUFWAHNE	17
RICHTIGER AUFNAHMEPEGEL	17
EINSTELLUNG DER AUFNAHMEUMSTÜMMCHALSTUNG	18
(REC/REC MUTE) UND AUFNAHME PAUSETASTE (REC PAUSE)	18
SYNCHRONISATION AUFNAHMEFUNKTION	19
BANDZÄHLER UND SPEICHERSTOPP	20
TIETE SICHL AUF SYSTEM	20
DOLBY B LUND C BAUSCH UND DRUCKUNGSSYSTEM	20
DOLBY AUSTEREUERUNG SYSTEM ZUR ERHÄLTERUNG DES	20
WAERTUNG UND PFLEGE	21
FEHLERSUCHE	22

ANSCHLUSS

- Lassen Sie Ihr gesamtes System (einschließlich dieses Cassettendeck) so lange ausgeschaltet, bis alle Anschlüsse zwischen dem Cassette-




Überprüfen Sie, daß die nachstehend aufgeführten Teile im Karton des Hauptgerätes enthalten sind:

(1) Bedienungsanleitung	1
(2) Anschlußkabel	2
(3) Mini-Sieckerkabel	1

ALISSETTI INGEGNERIA

- Computergesteuerter leises Laufwerk
- Schaltbare, Spieldynamik für Stabile Bandspannung
- Doppel, Stromversorgung für Stabile Bandspannung
- Hochleistungsfähiger R/L-Kopf
- Dolby Pro-
Dolby-Rauschunterdrückung B und C
- Manuelle Vormaneigkeiten-Einstellung
- Computergesteuertes Bandzählwerk mit 4-stelliger Ziffernanzeige und Speicherstopp
- Tieftiefschlaf
- FL Spitzeneingangsmesser
- Synchronisator Bandsortenwähler
- Synchronaufnahme
- Auf Wunsch im Fernsteuerungssystem
- Auf Wunsch Rucksack-System

110



44

FRONTSEITIGE BEDIENUNGSELEMENTE

15

Netzschalter (POWER)

Zur Einschaltung der Stromversorgung des Cassettendecks. Zum Einschalten des Decks drückt man die Taste, zum Abschalten genügt ein weiterer Tastendruck. Nach dem Einschalten bleibt das Gerät ca. 2 Sekunden lang in Betriebsbereitschaft (Liegelauf-Betrieb).

Deckel des Cassettendecks

Wenn dieser Cassettendeckdecke nicht vollständig geschlossen ist, lassen sich die Funktionstasten des Decks nicht betätigen.

Auswurftaste (EJECT)

Zum Auswerfen der Cassette diese Taste drücken. Wenn das Deck in Betrieb ist (das Band läuft), drückt man zum Stoppen des Bandlaufs zunächst die Stop-Taste (■) daraufhin die Auswurftaste (EJECT).

Rückstelltaste (COUNTER RESET)

Zum Rückstellen des Bandzählerwerks auf "0000".

Speicher Stop-Taste (COUNTER MEMORY)

Wenn diese Taste gedrückt ist, stoppt das Band während des Rückzuhaltens auf dem Bandzähler. Stellen Sie diesen Schalter auf "B" oder "C", wenn die Überspielung oder Wiedergabe des Bandes mit der Dolby-Border-C-Rauschunterdrückung erfolgen soll. Schalten Sie ihn aus, wenn das Dolby-NR-System nicht benutzt wird.

Dolby-NR-Taste (DOLBY NR)

Stellen Sie diesen Schalter auf "B" oder "C", wenn die Überspielung oder Wiedergabe des Bandes mit der Dolby-Border-C-Rauschunterdrückung erfolgen soll. Schalten Sie ihn aus, wenn das Dolby-NR-System nicht benutzt wird.

Wiedergabebuchse (PHONES)

Wenn diese Taste gedrückt ist, stoppt das Band während des Rückzuhaltens auf dem Bandzähler. Stellen Sie diesen Schalter auf "B" oder "C", wenn die Überspielung oder Wiedergabe des Bandes mit der Dolby-Border-C-Rauschunterdrückung erfolgen soll. Schalten Sie ihn aus, wenn das Dolby-NR-System nicht benutzt wird.

MPX Filter-Taste (MPX FILTER)

Den MPX Taste verwendet man, um bei Aufnahme von UKW-Stereo-Sendern einen Interferenz durch die Dolby Rauschunterdrückung zu verhindern. Durch die Dolby Rauschunterdrückung ist es möglich, in allen Fällen von Aufnahmen mit Dolby-NR-Funktion auf den Zeitraum der Aufnahme von UKW-Sendersendungen fast man den Taste in der "OFF" Stellung.

Bandlauftasten


►	Wiedergabetaste (PLAY)	Für die Wiedergabe drücken.
■	Stopptaste (STOP)	Zum Stoppen des Cassettendecks in jeder Betriebsart drücken.
◀	Rücklauftaste (REW)	Für den Schnell-Rücklauf drücken.
▶	Schnellvoraufaste (FF)	Für den Schnellvorauf drücken.
●	Aufnahme-/Summenschalttaste (REC/MUTE)	Drücken Sie für den Aufnahmebeginn die Aufnahme-/Aufnahmestopp-Schalttaste (REC/MUTE) (●) und die Wiedergabe-Schalttaste (REC/MUTE) (●) drücken, setzt sich das Gerät in die Aufnahme-Pausenbetriebsart. Wenn Sie diese Taste aus der Aufnahme-Pausenbetriebsart heraus drücken, beginnt die automatische Aufnahme-Summenschaltung, und eine Leerstelle von 5 Sekunden wird auf das Cassettendeck mit aufgenommen.
■	Aufnahme-/Pausentaste (REC/PAUSE)	Drücken Sie diese Taste, um die Aufnahme-Pausenbetriebsart zu erreichen. Diese Taste kann nur während der Aufnahme betätigt werden.

Anzeige


Wenn die entsprechende Taste gedrückt wird, leuchten eingekreiste Nummern auf der Anzeige auf.

Synchron-Aufnahme-Anzeige. Siehe Seiten 19
Fernbedienungsanzeige. Leuchten, wenn das Fernbedienungsgerät bedient wird.


Bandzählwerk
Fluoreszierender Spurvergrößerungsspiegel
Zeigt die Aufnahme- und Wiedergabe-Signalpegel für den linken und rechten Kanal an.

**DIE CASSETTE****Vorsichtshinweise zum Umgang mit Cassetten**

- C120-Cassette
Die Verwendung von C120-Cassetten ist nicht empfehlenswert, da das Trägermaterial des Cassettendeckes extrem dünn ist. Das Band verfangt sich leicht mit der Tonspule oder der Antriebsrolle und verursacht Betriebsstörungen.
- Vorsicht bei der Entfernung der Cassette aus dem Gerät überprüft man durch Drehen einer der Naben mit einem Bleistift oder der Fingerspitze, ob das Band straff aufgespannt ist. Diese Vorsichtsmaßnahme dient dazu, zu verhindern, dass das Band sich mit der Tonspule oder der Antriebsrolle verfangt und Betriebsstörungen verursacht.
- Um die Entstehung von roten Bandstellen zu verhindern, legt man die Cassette in Behälter, die mit Nasenstopfen ausgestattet sind:
■ Schutz vor unabsichtlicher Löschung
Cassetten sind mit Löschschutzmarken ausgestattet. Um wertvolle Aufnahmen vor unabsichtlicher Löschung zu schützen, entfernt man die Lamelle der entsprechenden Bandseite mit einem Schraubenzieher o. dgl.
o. dgl.
• Um eine defekte Cassette wieder aufnahmefähig zu machen, vordert man die durch Ausbrechen der Lamelle entstandene Öffnung mit Klebeband.


**AUTOMATISCHE BANDSORTENWAHL**

Dieses Stereo Cassettendeck enthält eine automatische Bandsortenwahl-Funktion, die optimale Vormagnetisierung und Entzerrung für das verwendete Band automatisch wählt. Dies erfolgt durch Erfassung der Bandsorten-Detektoreöffnungen im Cassettengehäuse.



WIEDERGABE

- Schalten Sie Ihren Verstärker oder Empfänger ein.
- Stellen Sie den Cassetteneband-Umwertschalter Ihres Verstärkers oder Empfängers auf die Position TAPE.
- Das in der rechtsliegenden Abbildung zeigen die Reihenfolge auf, in der die Bedienungsschritte ausgeführt werden.
- ⑤ Drücken Sie den Netzschalter (POWER) ① auf die Position ON (—).
- ② Drücken Sie die Auswurftaste (EJECT) ② um den Cassetteneinfachdeckel ③ zu öffnen.
- ③ Legen Sie das Cassetteneband ein und schließen Sie den Cassetteneinfachdeckel ③.
- ④ Wenn Sie sich ein Cassetteneband anhören, das mit dem Dolby Rauschunterdrückungssystem ausgestattet ist, stellen Sie den DOLBY NR-Taste ⑤ so ein, daß er sich in der gleichen Position wie bei der Aufnahme befindet.
- Bei Betätigen des Rauschunterdrückungsschalters (DOLBY NR) ⑤ wird die B-Dolby-Rauschunterdrückung (DOLBY NR) ein gestellt (und die ⑥ „Anzeige leuchtet auf).
- Wann der Rauschunterdrückungsschalter (DOLBY NR) ⑤ erneut gedrückt wird, wird der C-Rauschunterdrückungsbetrieb eingeschaltet (und die ⑥ „Anzeige biekt auf).
- Wann der Rauschunterdrückungsschalter (DOLBY NR) ⑤ noch einmal gedrückt wird, wird der Rauschunterdrückungsbetrieb abgeschaltet (und die ⑥ „Anzeige leuchtet auf).

**AUFGNAHME**

- Das Quellengerät (Tuner, Verstärker oder) einschalten.
- Den Mithörkontrollschalter (TAPE MONITOR) des Verstärkers bzw. Receivers auf SOURCE stellen.
- Schalten Sie Ihren Verstärker oder Empfänger sowie die Eingangsquelle (Komponenten-Einfachdeck-/Umwertschalter Ihres Verstärkers oder Empfängers) auf die Position SOURCE.
- Legen Sie den Netzschalter (POWER) ① auf die Position ON (—).
- ② Drücken Sie den Netzschalter (POWER) ① auf die Position ON (—).
- ③ Legen Sie ein Cassetteneband ein ② ③ zwischen das Cassetteneingehäuse (nicht herausgebrochen sind.)
- ④ Drücken Sie den Dolby-Rauschunterdrückungsschalter (DOLBY NR) ⑤ und stellen Sie das für die Aufnahme passende Dolby-Rauschunterdrückungssystem (DOLBY NR) ein.

Aufnahme ohne das Dolby-Rauschunterdrückungssystem B
(DOLBY NR)

Aufnahme mit Dolby-Rauschunterdrückungssystem B
(DOLBY NR) (Die ⑥ -Anzeige leuchtet auf.)

Rauschunterdrückungssystem C
(DOLBY NR)

Aufnahme in Dolby-NR aufnahmemoden
(DOLBY NR)

RICHTIGER AUFNAHMEPEEGEL


Ein zu hoher Aufnahmepiegel kann das Cassetteneband sättigen und Verzerrungen verursachen. Auf der anderen Seite kann es bei einem zu niedrig eingestellten Aufnahmepiegel bei sanften Musikpassagen zu Bräuschen kommen. Ein richtig eingestellter Aufnahmepiegel ist einfach der wichtigste Faktor für die Erzielung von aufbalancierten Aufnahmen. **Richtlinien für einen maximalen Aufnahmepiegel**

Typ I (Normal)	+1 dB Spitzenpegel
Typ II (Chrom)	+3 dB Spitzenpegel
Typ IV (Metal)	+5 dB Spitzenpegel

Hinweis: Die optimale Aufnahmeprognose differiert abhängig von der Eingangsquelle und der Art des verwendeten Cassettenebandes

EINSTELLUNG DER AUFNAHME-VORMAGNETISIERUNG

Wenn die hohen Frequenzen (Höhen) verstärkt werden sollen, drehen Sie den Vormagnetisierungsregler für die Feinsteinstellung (BIAS FINE) entgegen des Uhrzeigersinnens, um den Vormagnetisierungsstrom zu erhöhen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um den Vormagnetisierungsstrom zu erhöhen. Durch Anwendung dieses Reglers können Sie Cassettenebander mit einem Frequenzgang aufnehmen, der Ihnen Geschmack perfekt entspricht.

**AUFGNAHME/AUFGNAHMETUMMISCHALUTUNG (REC/REC MUTE) UND AUFNAHME PAUSENTASTE (REC PAUSE)**

1. Aufnahme einer Leerstelle von 5 Sekunden Länge:
Drücken Sie die Aufnahme/Aufnahmetummschalttaste (REC/REC MUTE) ①. Eine 5 sekündige Leerstelle wird aufgenommen, und das Cassettendeck setzt sich in Aufnahmeebereitschaft.

2. Aufnahme einer Leerstelle von 5 Sekunden, während sich das Cassettendeck in Aufnahmeebereitschaft befindet:
Drücken Sie die Aufnahme/Aufnahmetummschalttaste (REC/REC MUTE) ①, während sich das Cassettendeck in Aufnahmeebereitschaft befindet. Eine 5 sekündige Leerstelle wird aufgenommen und das Cassettendeck setzt sich erneut in Aufnahmeebereitschaft.

3. Lösen Sie die Aufnahme-Pausentaste (REC PAUSE) ②. Die Aufnahmeebereitschaft wird gelöscht und das Cassettendeck setzt sich in Aufnahmeebereitschaft.

4. Ausdehnen der Leerstelle um weitere 5 Sekunden:
Drücken Sie einfach die Aufnahme/Aufnahmetummschalttaste (REC/REC MUTE) ①. Die Leerstelle vergrößert sich um weitere 5 Sekunden.

5. Drücken Sie die Aufnahme-Pausentaste (REC PAUSE) ②. Die Aufnahmeebereitschaft wird gelöscht und das Cassettendeck setzt sich in Aufnahmeebereitschaft.

6. Ausdehnen der Leerstelle um weitere 5 Sekunden:

Drücken Sie einfach die Aufnahme/Aufnahmetummschalttaste (REC/REC MUTE) ①. Die Leerstelle vergrößert sich um weitere 5 Sekunden.

Aufnahme mit Rauschunterdrückungssystem C
(DOLBY NR)

Aufnahme mit Dolby-Rauschunterdrückungssystem B
(DOLBY NR)


Aufnahme mit Dolby-Rauschunterdrückungssystem B
(DOLBY NR) (Die ⑥ -Anzeige leuchtet auf.)

Aufnahme mit MPX-Filte-Taste
(DOLBY NR)

WARTUNG UND PFLEGE

■ Abhängen und Abnehmen des Cassettendeckels
Die Reinigung der Andruckrolle und Tonköpfe, die gleichen die Entmagnetisierung der Tonköpfe läßt sich leichter durchführen, wenn man den Cassettendeckel entfernt. Hierzu kann das Band beschädigt werden, indem es sich ungewollt um die Tonwelle wickelt. Zur Reinigung dieser Teile verwenden man ein Wattestäbchen oder ein weiches Tuch, das man mit Spezialreiniger (z.B. Alkohol) angefeuchtet hat.

Den Dichel des Cassettendeckels an beiden Seiten fassen und nach oben ziehen. Das Rahmenblech entfernt in Richtung zum obigen Schnitt im umgekehrter Rahmenfolge.




■ Entmagnetisierung der Tonköpfe
Nach langerem Gebrauch oder, wenn man ein stark magnetisches Objekt in die Nähe der Tonköpfe bringt, werden die Tonköpfe magneziert. Das Ergebnis ist eine ungewöhnliche Erregung von Reichen, Signalkurst bei den Höhen oder Lösung des Höhenanteils, bespäter Band- und Hinzufügung von Rauschen. Wenn Tonköpfe magnetisiert sind, so ist umgehende Entmagnetisierung erforderlich.

■ Verfahrensweise bei der Entmagnetisierung

1. Auf jeden Fall das Gerät ausschalten.
2. Den Entmagnetisator einschalten, wenn er sich noch mehr als 30 cm von den Tonköpfen entfernt befindet. Den Entmagnetisator bringt man in die Nähe der Tonköpfe und bewegt ihn 4 bis 5 mal langsam in kleinen Kreisen.
3. Den Entmagnetisator langsam vom Tonkopf entfernen und ausschalten.

Hinweis:
1. Einige handelsübliche sog. Reinigungscassetten üben eine starke Schwingwirkung aus, wodurch die Oberfläche der Tonköpfe zerkratzt wird. Wir empfehlen die Verwendung von Wattestäbchen anstelle von Reinigungscassetten.

2. Bei Verwendung von Reinigungscassetten sammelt sich mehr Staub an den Tonköpfen an. Für optimalem Klang ist daher häufig eine Reinigung erforderlich.




FEHLERSUCHE

Bevor man auf eine Betriebsstörung des Gerätes schließt sollte man stets folgendes sicherstellen:

1. Sind alle Anschlüsse korrekt ausgeführt?
2. Wird das Gerät der Bedienungsanleitung entsprechend korrekt bedient?
3. Funktionieren die Lautsprecher und Verstärker einwandfrei?
- Wenn das Gerät weiterhin nicht einwandfrei funktioniert, überprüft man es anhand der nachstehend aufgeführten Fehlerliste. Wenn das Problem anhand der Fehlerliste nicht zu lösen ist, wendet man sich an den DENON Händler.

Ursache	Symptom	Abhilfe
Kein Bandlauf	<ul style="list-style-type: none"> Netzkabel nicht angeschlossen Bandrolle leer. Schlaufenbildung im Band. Cassette nicht richtig eingelegt. Cassette defekt. 	<ul style="list-style-type: none"> Netzkabel überprüfen. Band zurückspulen. Lockere Bandrollen mit einem Bleistift. Cassette austauschen. Cassette richtig einlegen. Cassette einlegen. Öffnung mit Klebeband verdecken.
Keine Aufnahme trotz Drücken der Aufnahmetaste	<ul style="list-style-type: none"> Keine Cassette eingelegt Löschschutzhülle entfernt. 	<ul style="list-style-type: none"> Netzkabel überprüfen. Band zurückspulen. Lockere Bandrollen mit einem Bleistift. Cassette austauschen.
Trillernder oder verzerrter Klang	<ul style="list-style-type: none"> Tonkopf, Tonwelle oder Andruckrolle verschmutzt. Band zu stark aufgespult Übersetzte Aufnahme. Band zu alt (Signalausfall). 	<ul style="list-style-type: none"> Durch schnelles, vor oder zurückspulen die Bandwicklung löschen. Die Aufnahme leicht aussteuern. Andere Cassette verwenden. Reinigen. Band zu alt. Schmutz. Tonkopf und magnetisiert. Aufnahme untersuchen. Dolby NR-Taste richtig einstellen. Tonkopf verschmutzt. Band zu alt.
Extrem starkes Rauschen.	<ul style="list-style-type: none"> Höhenwiedergabe unzureichend. 	<ul style="list-style-type: none"> Andere Cassette verwenden. Reinigen. Tonkopf entmagnetisieren. Aussteuerung leicht vornehmen. Dolby NR-Taste richtig einstellen.
Höhenwiedergabe zu stark.	<ul style="list-style-type: none"> Bei Einlegen einer C-10 oder Reisenbandcassette leuchtet die falsche Bandsort-Anzeige auf. 	<ul style="list-style-type: none"> Tonkopf entmagnetisieren. Alters Cassettengehäuse ohne. Bandsonden-Direktöffnungen. Neue Cassette mit vorgesehenen. Detektoreinfüllungen verwenden.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Cassette läßt sich nicht entnehmen. 	<ul style="list-style-type: none"> In diesem Falle den Netzschalter noch einmal einschalten und die STOP-Betriebsart drücken. Dann in der STOP-Betriebsart zur Entnahme der Cassette die Auswurftaste (EJECT) drücken.



TECHNISCHE DATEN

Typ	4-Spur 2-Kanal Stereo-Cassettedeck mit aufrecht eingebautem Cassette teil	Eingäng	80 mV (-20 dBm) max. Eingangspegel
Tonköpfe	Aufnahme/Wiedergabe-Kopf (R/P-Kopt) x 1 Löschkopf (Doppelspalt-Ferritkopf) x 1	Line	Eingangsimpedanz: 50 kOhm unsymmetrisch
Motoren	Tonwelle (Gleichstrom-Servomotor) x 1 Spule (Gleichstrommotor) x 1	Ausgäng	775 mV (0 dB) max. Ausgangspegel (mit 47 kOhm Last, Aufnahmepiegel 200 pwb/mm)
Bandlaufgeschwindigkeit	4,8 cm/sec	Kopfhörer	1,2 mW max. Ausgangspegel (max. optimale Lastimpedanz 8 Ohm ~ 1,2 kOhm)
Umspuldauer	Ca. 110 Sekunden mit einer C-60 Cassette	Spannungsversorgung	Die Spannung ist auf dem Leistungsschild aufgeführt
Aufnahme-Vormagnetisierung	Ca. 105 kHz	Leistungsaufnahme	16 W
Signal-/Rausch-abstand (mit 3% Klirrfaktor)	Dolby C ein mehr als 74 dB (CCIR/ARM) 25 ~ 18,000 Hz ±3 dB (bei -20 dB METAL Band)	Abmessungen	434 (W) x 125 (H) x 275 (D) mm
Frequenzgang	Mehr als 40 dB (bei 1 kHz) Mehr als 65 dB (bei 1 kHz)	Gewicht	3,6 kg
Kanaltrennung	Weniger als 0,055% WRMS ±0,14%		
Übersprechdämpfung	Geschwindigkeitsschwankungen Spitze		
Gleichlaufschwankungen			


* Änderungen des Designs und der technischen Daten zum Zwecke der Verbesserung vorbehalten.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit Tonbandcassetten der Serie DENON DX und HD.

Dolby Rauschunterdrückung und HX Pro headroom extension hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Pro entstand bei Bang & Olufsen.

DOLBY, das doppel d symbol und HX PRO sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

BLOCKDIAGRAMM




PEGELDIAGRAMM

WIEDERGABESYSTEM

TCC-130 DOLBY B-TYP


400 Hz 200 nwb/m



AUFNAHMESYSTEM

FREQUENZ

400 Hz




ANWEISUNGEN ZUR DEMONTAGE


1. Entfernen der Frontplatte

- (1) Schrauben Sie die beiden Schrauben (51) (3 x 10 CBTS(P)BK) von der oberen Fläche des oberen Deckels (25), und nehmen Sie den Deckel ab, während Sie seinen hinteren Teil emporheben.
- (2) Drücken Sie den Auswurfknopf (19), öffnen Sie die Cassettfenster (26), und entnehmen Sie sie vom Mechanismus, wie in der Abbildung gezeigt.
Hinweis: Da die Cassettfenster leicht zerkratzt werden, gehen Sie vorsichtig mit ihnen um.
- (3) Die Frontplatte (24) kann leicht entfernt werden, wenn es nach vorne gezogen wird, indem die fünf oberen Schrauben (3 x 10 CBTS-P fest) (51) und die zwei oberen Schrauben (3 x 6 CBTS-S fest) (53) abgeschraubt werden, und die fünf oberen Haken und die drei unteren Haken gelöst werden.

wie in der Abbildung gezeigt.
Hinweis: Da die Cassettenfenster leicht zerkratzt werden, gehen Sie vorsichtig mit ihnen um.



Die fünf oberen Haken der Frontplatte



Die drei unteren Haken der Frontplatte

2. Entfernen des Mechanismus

- (1) Entfernen Sie den oberen Deckel (25) und die Frontplatte (24). (Siehe Abschnitt 1)
- (2) Eine Schraube (55) (besondere Schraube) lösen, die den Mechanismus hält, sowie eine weitere Schraube (3 x 6 CBTS-S fest) (53).
- (3) Entfernen Sie die Verbindungsstücke mit den Leitungskabeln, die von dem Mechanismusteil ausgehen, von der Audoleitplatte, und entfernen Sie die Verbindungsstücke mit den Leitungskabeln, die von der Audoleitplatte ausgehen, von dem Mechanismusteil.

Seite des
Mechanismus

R/P HEAD (3P) CN301
 ERASE HEAD (3P) CN302
 CN151 (5P) W151
 CN251 (3P) W251
 CN252 (6P) W252


Seite der
 Audioleitplatte

Control
 P.W.B.

Hinweis: Sehen Sie beim Zusammensetzen zu, daß die Verbindungsstücke richtig eingesetzt werden.

(4) Heben Sie den Mechanismus hoch, um ihn zu entfernen.

Hinweis: Versichern Sie sich beim Zusammensetzen, daß die Stege auf der Unterseite des Mechanismus genau zwischen den Vorsprüngen des Chassis gepaßt werden, und daß die Drähte nicht zwischen dem Mechanismus und dem Chassis eingeklemmt werden.




3. Entfernen des Front Schild-Satzes

3. Entfernen des Front Schild-Satzes

- Entfernen Sie den oberen Deckel (25) und die Frontplatte (24). (Siehe Abschnitt 1)
- Entfernen Sie die Verbindungsclips mit Leitungsdrähten, die von dem Front Schild-Satz (16) aus gehen, von der Audoleitplatte.

Front Schild-Satz		Audoleitplatte
CN121-2	← (21P) FFC →	CN121-1
W122	← (6P) →	CN122

- Wenn die beiden vorderen Front Schild-Haken vom unteren Teil des Chassis entfernt werden, kann der Front Schild-Satz (16) nach vorne abgenommen werden.



4. Entfernen der Meßleitplatte

- (1) Entfernen Sie den oberen Deckel (25). (Siehe Abschnitt 1)
- (2) Die einzelne Befestigungsschraube (3 × 8 CBTS) (53) aus der Schutzschild-Halterung (60) herausdrehen und die Schutzschild-Halterung abnehmen.
- (3) Nachdem Sie die drei Klemmschrauben (Anzug 3 × 10 CBTS · P fest) (51) der Anzeigeleiterplatte entfernt und die beiden Haken (groß) gelöst haben, läßt sich die Anzeigeleiterplatte abnehmen.

Hinweis: Sehen Sie beim Ersetzen des Takschalters immer zu, daß es nicht oberhalb der Leitplatte lose liegt. Falls es lose liegt, ist der Schalter beim Zusammensetzen angeschaltet.




5. Entfernen der Audioleitplatte

- (1) Entfernen Sie den oberen Deckel (25) und die Frontplatte (24). (Siehe Abschnitt 1)
- (2) Den Front-Schild-Satz (16) entfernen. (Siehe Abschnitt 3)
- (3) Die Steckverbinder mit Leitungsdrähten, die vom Mechanikteil ausgehen, von der Audioleiterplatte entfernen und die Steckverbinder mit Leitungsdrähten, die von der Audioleiterplatte ausgehen, vom Mechanikteil entfernen. (Siehe Abschnitt 2 (3))
- (4) Den Steckverbinder mit Leitungsdrähten, die von der Netzteilleiterplatte ausgehen, von der Audioleiterplatte entfernen.

Seite der Audioleiterplatte	Seite der Netzteilleiterplatte
--------------------------------	-----------------------------------

(7P) ← CN901 ← CN901 ← TBG
- (5) Entfernen Sie die Schrauben (51) (3×10 CBTS-P fest) und (52) (3×8 CBTS-S fest), womit 4P-Stiftstecker (27) und Leiterplatte (5) befestigt sind. Wenn Sie die beiden Befestigungsklauen des Chassis (rechts und links) in Pfeilrichtung wie nachstehend dargestellt abnehmen, können Sie die Audioleiterplatte nach vorne ziehen.




Hinweis: • Fast alle Reparaturen der Audiolieplatte können durchgeführt werden, indem der untere Deckel auf der Rückseite des Chassis entfernt wird. Benutzen Sie die oben angegebene Vorgangsbeschreibung nur wenn unbedingt nötig.

- Folgen Sie der Vorgangsbeschreibung beim Zusammensetzen in umgekehrter Reihenfolge. Die verschiedenen Teile müssen jedoch korrekt an die richtige Stelle gesetzt werden, da das Gerät in manchen Fällen nicht zusammengesetzt werden kann. Folgen Sie daher den beschriebenen Schritten sehr genau.

6. Entfernen der Netzteilleitungplatte

- (1) Entfernen Sie den oberen Deckel (25) und die Frontplatte (24). (Siehe Abschnitt 1)
- (2) Ziehen Sie den Netzschalterhebel (23) aus dem Netzteil-schalter heraus.
- (3) Den Steckverbinder mit Leitungsdrähten, die von der Netz-teileiterplatte ausgehen, von der Audioleiterplatte entfernen. (Siehe Abschnitt 5 (4))
- (4) Entfernen Sie die Büchse (7), die den Netzdraht festhält, von dem Chassis (1).
- (5) Wenn Sie die vier Befestigungsschrauben (54) (4 × 10 CBTS-P fest) und (51) (3 × 10 CBTS-P fest) des Netztrans-formators und der Leiterplatte abnehmen, können Sie die Netzteilleiterplatte anheben und herausnehmen.



EINSTELLUNG UND PRÜFUNG DES LAUFWERKS

1. Auswechseln der Andruckrolle (36)

Vor dem Auswechseln der Andruckrolle müssen die mit dem Band in Berührung kommenden Flächen der Andruckrolle und der Bandantriebswelle gereinigt werden.


Störungen des Bandtransports sind meist durch Schmutz auf Andruckrolle und Bandantriebswelle verursacht.

Die Klemmen, welche die Andruckrolle festdrücken, entfernen und die Andruckrolle nach vorn herausziehen. Nach dem Auswechseln eine C-90-Cassette ohne Druckstück laufen lassen, um zu prüfen ob sich das Band am Bandführungsteil des Kopfes verdreht.

2. Prüfung der Druckkraft der Andruckrolle (36)

Beim Wiedergabebetrieb ein Zugspannungsmesser an den Halter in der Mitte der Andruckrolle hängen. Dann die Andruckrolle von der Bandantriebswelle wegziehen und sie wieder mit dieser in Berührung bringen lassen. Dabei überprüfen, daß die Anzeige des Zugspannungsmessers bei 250—350 g liegt, wenn sich die Andruckrolle zu drehen beginnt.

Die Andruckrolle (36) auswechseln, wenn sie nicht den angegebenen Normalwerten entspricht.



3. Auswechseln des Tonkopfes (14)

(1) Ausbau des TONKOPFES.


1. Die Sicherungsschraube (53) und Azimut-Einstellschraube (53) vom Tonkopf entfernen.
2. Den angelötenen Kopfdraht entfernen und das Laufwerk ausbauen, um den Tonkopf zu entfernen.

(2) Einbau des TOBKOPFES

1. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau.


* Den KOPFDRAHT gemäß dem Diagramm anlöten.

Laufwerk (Aufnahme/Wiedergabekopf)



4. Auswechseln des LÖSCHKOPFES (13)

- (1) Schrauben Sie die Löschkopfbefestigungsschrauben (53) ab.
- (2) Löten Sie die KOPFDRÄHTE von der mechanischen Einheit ab.
- (3) Nach erfolgtem Austausch sichern Sie die Schrauben mit der Schraubenverriegelung.



5. Prüfung des Aufspul-Drehmoments

Die Drehmoment-Meßcassette einlegen (SONY TW2111). Überprüfen, daß während der Wiedergabe der mittlere Anzeigewert bei 30-70 g-cm liegt. Liegt er außerhalb dieses Bereichs, die Spannung des Spulenelements prüfen (ca. 4 V). Bei niedriger Spannung ist das Drehmoment schwach, bei hoher Spannung ist es stark.

6. Prüfung des FF- und REW-Drehmoments

Die Drehmoment-Meßcassette (SONY TW2231) einlegen und überprüfen, daß die Anzeige am Ende von Schnellvorlauf und Rückspulen 90-180 g-cm ist.

7. Prüfung des Gegenzug-Drehmoments bei Aufnahme/Wiedergabe

Die Drehmoment-Meßcassette einlegen (SONY TW2111). Überprüfen, daß die Anzeige bei der Wiedergabe 2-6 g-cm ist und daß keine Unregelmäßigkeiten bestehen. Liegt die Anzeige außerhalb dieses Bereichs, die Spuleneinheit (5) oder die Unterlegscheibe auswechseln.

8. Prüfung der FF- und REW-Zeit

Eine C-60-Cassette (DENON HD7E/60) einlegen und überprüfen, daß die Schnellvorlauf- und Rückspulzeit nicht mehr als 110 Sekunden beträgt. Liegt sie darüber, die Abschnitte 5 und 6 prüfen.

9. Prüfung des Löschschatzes und der Metall/Chromband-Umschaltfunktion

Überprüfen, daß der Sensorarm die Bandsortencodes im Cassettengehäuse korrekt erkennt.

EINSTELLUNG DES ELEKTRISCHEN TEILS

• Hinweise zur Einstellung

- (1) Vor der Einstellung die Kopfoberfläche, Bandantriebswelle und Andruckrolle mit in Alkohol getränktem Gaze- oder Baumwollbausch reinigen.
- (2) Den Aufnahme/Wiedergabekopf und den Löschkopf mit einem Kopflöscher entmagnetisieren.
- (3) Den Einstell-Schraubendreher vollständig entmagnetisieren.
- (4) Sofern nicht anders angegeben, die Funktionsschalter wie folgt einstellen:
 - INPUT-Regler Maximum
 - DOLBY-NR-Schalter OFF
 - BIAS FINE-Regler Mittlere Einrastposition
 - BALANCE-Regler Mittlere Einrastposition

1. Prüfung des Bandtransports

Die Transport-Prüfcassette einlegen. Bei Betrieb des Geräts die festen Führungen des Aufnahme/Wiedergabekopfes mit einer Lampe beleuchten und überprüfen, daß der Rand des Bandes nicht den Bandführungsteil berührt.

Der Bandtransport ist das wichtigste Element für die Leistungsfähigkeit eines Cassetttendecks.

Vermeiden Sie nach Möglichkeit, die Einstellteile (Schrauben, Muttern usw.) zu bewegen. Zum Auswechseln und Einstellen des Aufnahme/Wiedergabekopfes siehe "Justierung und Prüfung des Laufwerks".

2. Azimut-Einstellung

- (1) Nach der Überprüfung des Bandtransports die Testcassette (A-BEX TCC-153) einlegen. Abb. 2-1
- (2) Die Testcassette wiedergeben und dabei die Azimut-Schraube so drehen, bis A und B in der Lissajouschen Figur die höchste bzw. niedrigste Position erreicht haben. Abb. 2-2




Abb. 2-1




Abb. 2-2


ERFORDERLICHE MESSGERÄTE UND WERKZEUGE

1) MESSCASSETTE	TYPENBEZEICHNUNG, FABRIKAT UND VERWENDUNG
TW-2111A	SONY Prüfung des Auspulf- und Gegenzug-Drehmoments
TY-2231	SONY Prüfung des FF- und REW-Drehmoments
HD-7E/60	DENON Prüfung der FF- und REW-Zeit
TCC-153	A-BEX Azimut-Einstellung
TY-224	SONY Prüfung und Einstellung
TCC-130	A-BEX Einstellung des Wiedergabepegels
TCC-162/262B	A-BEX Prüfung des Wiedergabe-Frequenzgangs
TCC-902	A-BEX Transport-Prüfcassette

2) MESSGERÄTE	ZUGSPANNUNGSMESSE
	AUDIOSIGNALGENERATOR
	REGELWIDERSTAND-TEILER
	ELEKTRONISCHES VOLTMETER
	OSZILLOSKOP
	FREQUENZMESSER
	EINSTELL-SCHRAUBENDREHER
	TRAP-SPULENEINSTELL-VIERKANTREGULIERWELLE

3. Prüfen und Einstellen der Bandlaufgeschwindigkeit

- (1) Den Frequenzmesser an den LINE OUT-Anschluß anschließen und eine Prüfcassette (SONY TY-224) einlegen.
- (2) Die Prüfcassette wiedergeben. Etwa in der Mitte des Cassettenbandes, wo der Bandtransport gleichmäßig ist, die Einstellpunkte (RT305) auf der Platine (222 2584 001) so einstellen, daß die Anzeige des Frequenzmessers im Bereich von $3000 \text{ Hz} \pm 6 \text{ Hz}$ liegt.



4. Einstellung des Wiedergabe- und Aufnahmesystems

Verfahren	Position	Verwendetes Band Eingang-Zustand	Frequenzgang	Betriebsart	Abgleichpunkt	Abgleichverfahren
1	PLAYBACK GAIN	A-BEX TCC-130	Abb. 4-1	PLAYBACK	RT-101 (L) RT-201 (R)	LINEOUT auf 775 mV (0 dBs) einstellen.
2	Wiedergabe-Frequenz	A-BEX TCC-162B, 262B	Abb. 4-1	PLAYBACK		sicherstellen, daß der Wiedergabe-Frequenzgang Abbildung 4-1 entspricht.
3	Aufnahme/Wiedergabe-Frequenz	HD7E/60 1 kHz, -40 dB 10 kHz, -40 dB	Abb. 4-2	REC. PLAY ↓ PLAYBACK	RT-103 (L) RT-203 (R)	Abwechselnd 1 kHz und 10 kHz aufnehmen. Jeden Regler so einstellen, daß der Ausgang bei 10 kHz-Wiedergabe 0,5 dB gegenüber dem Ausgang bei 1 kHz-Wiedergabe ist.
4	REC GAIN	HD7E/60 1 kHz, -30 dB	Abb. 4-2	REC. PLAY ↓ PLAYBACK	RT-108 (L) RT-208 (R)	Jeden Regler so einstellen, daß der Wiedergabe-Ausgang gleich ist wie der Aufnahme-Ausgang.
5	Aufnahme/Wiedergabe-Frequenz	HD7E/60 Dolby NR C	Abb. 4-3	REC. PLAY ↓ PLAYBACK		Sicherstellen, daß der Aufnahme- und Wiedergabe-Frequenzgang bei DOLBY NR C Abbildung 4-3 entspricht.




Abb. 4-1




Abb. 4-2




Abb. 4-3

TEILELISTE DER 1U-2635 AUDIO/MESS-GERÄTES

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
HALBLEITERGRUPPE			
IC302	262 0864 006	IC UPC4570C	
IC303	263 0720 004	IC HA12170NT	
IC304	263 0565 007	IC BA15218	
IC306	263 0565 007	IC BA15218	
IC307	263 0354 001	IC UPC1297CA	
IC309	263 0565 007	IC BA15218	
IC501	262 0447 009	IC BA6109U1	
IC601	262 1865 004	μ Computer UPD78042-043-3B9	
IC602	499 0150 008	Remote Sensor SBX1610-52	
IC901	263 0656 000	IC MC7808	
IC902	263 0657 009	IC MC7908	
IC903	263 0648 005	IC MC7806CT	
TR101	269 0074 907	Transistor DTA114TS(10K)	Built in Resistor
TR102	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor
TR103	273 0245 900	Transistor 2SC2603E/F T	
TR104	275 0048 912	Transistor 2SK381(B)/(C)-T	
TR106	275 0042 905	Transistor 2SK373(Y)TPE2	
TR108, 109	269 0074 907	Transistor DTA114TS(10K)	Built in Resistor
TR111, 112	269 0088 906	Transistor DTC114TKT96	Built in Resistor
TR201	269 0074 907	Transistor DTA114TS(10K)	Built in Resistor
TR202	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor
TR203	273 0245 900	Transistor 2SC2603E/F T	
TR204	273 0048 912	Transistor 2SK381(B)/(C)-T	
TR206	275 0042 905	Transistor 2SK373(Y)TPE2	
TR208, 209	269 0074 907	Transistor DTA114TS(10K)	Built in Resistor
TR211, 212	269 0088 906	Transistor DTC114TKT96	Built in Resistor
TR301	269 0046 906	Transistor DTA114ES(10K-10K)T	Built in Resistor
TR302, 303	269 0020 906	Transistor DTC114ES(10K-10K)T	Built in Resistor
TR305, 306	269 0015 908	Transistor DTC124XS(22K-47K)	Built in Resistor
TR307	269 0040 902	Transistor DTC144ES(47K-47K)	Built in Resistor
TR308	272 0025 907	Transistor 2SB562(C)TF	
TR309, 310	273 0245 900	Transistor 2SC2603E/FT	
TR370	269 0018 905	Transistor DTC143ES(4.7K-4.7K)	Built in Resistor
TR371	269 0022 904	Transistor DTA143ES(4.7K-4.7K)	Built in Resistor
TR507	269 0062 906	Transistor DTC124ES(22K-22K)	Built in Resistor
TR508	269 0016 907	Transistor DTA144WS(47K-22K)	Built in Resistor
TR515	269 0018 905	Transistor DTC143ES (4.7K-4.7K)	Built in Resistor
TR552	269 0091 906	Transistor DTC143TKT96	Built in Resistor
TR554, ~556	274 0036 905	Transistor 2SD468(C)TF	
TR557	269 0015 908	Transistor DTC124XS(22K-47K)	Built in Resistor
TR601	269 0122 901	Transistor DTC144WKT146	Built in Resistor
TR701	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor
TR702, 703	269 0055 900	Transistor DTA144EKT96	Built in Resistor
TR704, 705	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor
TR706, 707	273 0245 900	Transistor 2SC2603E/FT	
TR750	269 0102 905	Transistor DTA144EKT96	Built in Resistor
TR751	269 0086 908	Transistor DTA114TKT96	Built in Resistor
TR904	272 0025 907	Transistor 2SB562(C)TF	
D101, ~103	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D155	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D201, ~203	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D255	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D315, 316	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D320	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D503	276 0553 905	Diode 1SR35-200A(T93X)	
D506	276 0553 905	Diode 1SR35-200A(T93X)	

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
D517, 518	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D553	276 0553 905	Diode 1SR35-200A(T93X)	
D554	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D601, 602	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D701, ~704	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D901, ~904	276 0553 905	Diode 1SR35-200A(T93X)	
D908	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D910, 911	276 0553 905	Diode 1SR35-200A(T93X)	
D915, 916	276 0553 905	Diode 1SR35-200A(T93X)	
ZD301	276 0474 903	Zener Diode HZS12B-1TD	
ZD304, 305	276 0468 906	Zener Diode HZS9B-1TD	
ZD410	276 0468 906	Zener Diode HZS9B-1TD	
ZD531	276 0468 906	Zener Diode HZS9B-1TD	
ZD540	276 0451 900	Zener Diode HZS2C-1TD	
ZD551	276 0457 904	Zener Diode HZS4C-1TD	
ZD552	276 0465 909	Zener Diode HZS7B-1TD	
ZD907	276 0463 901	Zener Diode HZS6C-1TD	
ZD912	276 0482 908	Zener Diode HZS27-1TD	
ZD913	276 0472 905	Zener Diode HZS11C-1TD	
WIDERSTANDSGRUPPE			
(Die Kohlewiderstände von Typ $\pm 5\%$, 1/4 W sind nicht aufgenommen)			
VR101	211 6047 065	Adjust 47K ohm	V06PB473
VR103	211 6047 065	Adjust 47K ohm	V06PB473
VR105	211 0608 002	Variable 1K ohm (BIAS)	V11V25FB102K
VR108	211 6047 049	Adjust 22K ohm	V06PB223
VR201	211 6047 065	Adjust 47K ohm	V06PB473
VR203	211 6047 065	Adjust 47K ohm	V06PB473
VR208	211 6047 049	Adjust 22K ohm	V06PB223
VR301	211 0570 004	Variable 100K ohm (INPUT)	V14V25FA104R
VR302	211 0571 003	Variable 250K ohm (BALANCE)	V11V25FB102K
R101	247 0010 987	Chip 27K ohm	RM73B--273JT
R102	247 0011 973	Chip 62K ohm	RM73B--623JT
R103	247 0005 947	Chip 150 ohm	RM73B--151JT
R104	247 0010 987	Chip 27K ohm	RM73B--273JT
R105	247 0014 912	Chip 620K ohm	RM73B--624JT
R108	247 0014 967	Chip 1M ohm	RM73B--105JT
R110	247 0015 940	Chip 2.2M ohm	RM73B--225JT
R111	247 0008 960	Chip 3.3K ohm	RM73B--332JT
R112	247 0009 943	Chip 6.8K ohm	RM73B--682JT
R118	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B--103JT
R120	247 0010 929	Chip 15K ohm	RM73B--153JT
R129	247 0009 956	Chip 7.5K ohm	RM73B--752JT
R132	247 0006 962	Chip 470 ohm	RM73B--471JT
R135	247 0007 945	Chip 1K ohm	RM73B--102JT
R140	247 0011 986	Chip 68K ohm	RM73B--683JT
R141	247 0011 944	Chip 47K ohm	RM73B--473JT
R142	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B--104JT
R143	247 0010 929	Chip 15K ohm	RM73B--153JT
R144	247 0011 902	Chip 33K ohm	RM73B--333JT
R145	247 0005 905	Chip 100 ohm	RM73B--101JT
R150	247 0012 969	Chip 150K ohm	RM73B--154JT
R151	247 0010 929	Chip 15K ohm	RM73B--153JT
R152	241 2315 912	Carbon Film 10 ohm1/4W[Fusible]	RD14B2E100GERST
R156	247 0005 905	Chip 100 ohm	RM73B--101JT
R157	247 0014 967	Chip 1M ohm	RM73B--105JT
R160	247 0010 961	Chip 22K ohm	RM73B--223JT
R161	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B--104JT
R162	247 0010 961	Chip 22K ohm	RM73B--223JT
R163	247 0006 988	Chip 560 ohm	RM73B--561JT
R174	247 0005 963	Chip 180 ohm	RM73B--181JT
R189	247 0017 906	Chip 10M ohm	RM73B--106KT
R199	247 0010 974	Chip 24K ohm	RM73B--243JT
R201	247 0010 987	Chip 27K ohm	RM73B--273JT

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
R202	247 0011 973	Chip 62K ohm	RM73B-623JT
R203	247 0005 947	Chip 150 ohm	RM73B-151JT
R204	247 0010 987	Chip 27K ohm	RM73B-273JT
R205	247 0014 912	Chip 620K ohm	RM73B-624JT
R208	247 0014 967	Chip 1M ohm	RM73B-105JT
R210	247 0015 940	Chip 2.2M ohm	RM73B-225JT
R212	247 0009 943	Chip 6.8K ohm	RM73B-682JT
R218	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B-103JT
R220	247 0010 929	Chip 15K ohm	RM73B-153JT
R229	247 0009 956	Chip 7.5K ohm	RM73B-752JT
R232	247 0006 962	Chip 470 ohm	RM73B-471JT
R235	247 0007 945	Chip 1K ohm	RM73B-102JT
R240	247 0011 986	Chip 68K ohm	RM73B-683JT
R241	247 0011 944	Chip 47K ohm	RM73B-473JT
R242	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B-104JT
R243	247 0010 929	Chip 15K ohm	RM73B-153JT
R244	247 0011 902	Chip 33K ohm	RM73B-333JT
R245	247 0005 905	Chip 100 ohm	RM73B-101JT
R250	247 0012 969	Chip 150K ohm	RM73B-154JT
R251	247 0010 929	Chip 15K ohm	RM73B-153JT
R252	241 2315 912	Carbon Film 10 ohm1/4W(Fusible)	RD14B2E100GFRST
R256	247 0005 905	Chip 100 ohm	RM73B-101JT
R257	247 0014 967	Chip 1M ohm	RM73B-105JT
R260	247 0010 961	Chip 22K ohm	RM73B-223JT
R261, 262	247 0010 961	Chip 22K ohm	RM73B-223JT
R263	247 0006 988	Chip 560 ohm	RM73B-561JT
R274	247 0005 963	Chip 180 ohm	RM73B-181JT
R289	247 0017 906	Chip 10M ohm	RM73B-106KT
R299	247 0010 974	Chip 24K ohm	RM73B-243JT
R301	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B-103JT
R302	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B-104JT
R303	247 0007 945	Chip 1K ohm	RM73B-102JT
R321	247 0010 945	Chip 18K ohm	RM73B-183JT
R331	247 0009 901	Chip 4.7K ohm	RM73B-472JT
R332	247 0007 987	Chip 1.5K ohm	RM73B-152JT
R334	247 0008 960	Chip 3.3K ohm	RM73B-332JT
R352	247 0007 958	Chip 1.1K ohm	RM73B-112JT
R360, 361	247 0012 943	Chip 120K ohm	RM73B-124JT
R362, 363	241 2315 925	Carbon Film 22 ohm1/4W(Fusible)	RD14B2E220GFRST
R364	247 0009 901	Chip 4.7K ohm	RM73B-472JT
R365	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B-103JT
R367	247 0008 931	Chip 2.4K ohm	RM73B-242JT
R370, 371	247 0001 983	Chip 4.7K ohm	RM73B-4R7KT
R501, ~504	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B-104JT
R507	247 0011 944	Chip 47K ohm	RM73B-473JT
R508	247 0015 940	Chip 2.2M ohm	RM73B-225JT
R509	247 0011 944	Chip 47K ohm	RM73B-473JT
R511	247 0011 944	Chip 47K ohm	RM73B-473JT
R540	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B-103JT
R556	247 0010 961	Chip 22K ohm	RM73B-223JT
R557	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B-103JT
R560	247 0007 945	Chip 1K ohm	RM73B-102JT
R561	244 2055 970	Metal oxide film 560 ohm 1W (Non-burning type)	RS14B3A560JN8ST S
R562	247 0007 987	Chip 1.5K ohm	RM73B-152JT
R563	241 2315 912	Carbon Film 10 ohm1/4W (Fusible)	RD14B2E100GFRST
R564, 565	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B-103JT
R602	247 0010 916	Chip 13K ohm	RM73B-133JT
R605, 606	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B-104JT
R610, ~612	247 0007 945	Chip 1K ohm	RM73B-102JT
R614	247 0005 946	Chip 200 ohm	RM73B-201JT
R620	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B-104JT
R650	247 0005 947	Chip 150 ohm	RM73B-151JT

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
R662	247 0005 963	Chip 180 ohm	RM73B-181JT
R664	247 0006 917	Chip 300 ohm	RM73B-301JT
R666	247 0006 959	Chip 430 ohm	RM73B-431JT
R670	247 0005 947	Chip 150 ohm	RM73B-151JT
R672	247 0005 963	Chip 180 ohm	RM73B-181JT
R674	247 0006 917	Chip 300 ohm	RM73B-301JT
R703, 704	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B-103JT
R751	247 0008 915	Chip 2K ohm	RM73B-202JT
R906	247 0007 987	Chip 1.5K ohm	RM73B-152JT
KONDENSATORGRUPPE			
C101	257 0006 943	Chip (Ceramic) 680 pF/50 V	CC73SL1H681JT
C102	254 4250 916	Electrolytic 47 μ F/6.3 V	CE04W0J470MT SME
C103	257 0009 979	Chip (Ceramic) 0.0056 μ F/50 V	CK73B1H562KT
C104	254 3056 917	Electrolytic 1 μ F/50 V (Bipolar)	CE04D1H010MBPT
C105	257 0008 983	Chip (Ceramic) 0.001 μ F/50 V	CK73B1H102KT
C106	255 1265 952	Film 0.013 μ F/50 V	CQ93M1H153JT(B)
C107, 108	254 3056 920	Electrolytic 2.2 μ F/50 V (Bipolar)	CE04D1H2R2MBPT
C109	257 0009 924	Chip (Ceramic) 0.0022 μ F/50 V	CK73B1H222KT
C111, 112	253 9030 921	Ceramic 0.0022 μ F/25 V	CK45-1E222KT
C115	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16 V	CE04W1C100MT SME
C116	254 4260 948	Electrolytic 1 μ F/50 V	CE04W1H010MT SME
C121	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16 V	CE04W1C100MT SME
C122	254 4260 977	Electrolytic 4.7 μ F/50 V	CE04W1H4R7MT SME
C124	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μ F/35 V	CE04W1V4R7MT SME
C125	256 1034 966	Metallized 0.082 μ F/50 V	CF93A1H823JT
C127	257 0005 902	Chip (Ceramic) 150 pF/50 V	CC73SL1H151JT
C131	253 9031 959	Ceramic 0.0018 μ F/25 V	CK45-1E182KT
C134	254 4252 927	Electrolytic 47 μ F/10 V	CE04W1A470MT SME
C140	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μ F/35 V	CE04W1V4R7MT SME
C142	257 0005 944	Chip (Ceramic) 220 pF/50 V	CC73SL1H221JT
C150	257 0008 996	Chip (Ceramic) 0.0012 μ F/50 V	CK73B1H122KT
C151	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 μ F/50 V	CC73B1H103KT
C152	257 0004 961	Chip (Ceramic) 100 pF/50 V	CC73SL1H101JT
C153	253 1131 909	Ceramic 390 pF/500 V	CK45B2H391KT
C154	257 0011 967	Chip (Ceramic) 0.033 μ F/25 V	CK73B1E333KT
C155	257 0010 942	Chip (Ceramic) 0.022 μ F/50 V	CK73B1H223KT
C160	254 4260 935	Electrolytic 0.47 μ F/50 V	CE04W1H4R7MT SME
C161	253 9030 921	Ceramic 0.0022 μ F/25 V	CK45-1E222KT
C162, 163	254 4260 906	Electrolytic 0.1 μ F/50 V	CE04W1H0R1MT SME
C165	253 9031 991	Ceramic 0.0082 μ F/25 V	CK45-1E822KT
C167	253 9030 905	Ceramic 0.001 μ F/25 V	CK45-1E102KT
C168	253 1111 903	Ceramic 820 pF/50 V	CK45B1H821KT
C169	253 9031 991	Ceramic 0.0082 μ F/25 V	CK45-1E822KT
C170	257 0008 983	Chip (Ceramic) 0.001 μ F/50 V	CK73B1H102KT
C201	257 0006 943	Chip (Ceramic) 680 pF/50 V	CC73SL1H681JT
C202	254 4250 916	Electrolytic 47 μ F/6.3 V	CE04W0J470MT SME
C203	257 0009 979	Chip (Ceramic) 0.0056 μ F/50 V	CK73B1H562KT
C204	254 3056 917	Electrolytic 1 μ F/50 V (Bipolar)	CE04D1H010MBPT
C205	257 0008 983	Chip (Ceramic) 0.001 μ F/50 V	CK73B1H102KT
C206	255 1265 952	Film 0.013 μ F/50 V	CQ93M1H153JT(B)
C207, 208	254 3056 920	Electrolytic 2.2 μ F/50 V (Bipolar)	CE04D1H2R2MBPT
C209	257 0009 924	Chip (Ceramic) 0.0022 μ F/50 V	CK73B1H222KT
C211, 212	253 9030 921	Ceramic 0.0022 μ F/25 V	CK45-1E222KT
C215	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16 V	CE04W1C100MT SME
C216	254 4260 948	Electrolytic 1 μ F/50 V	CE04W1H010MT SME
C221	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16 V	CE04W1C100MT SME
C222	254 4260 977	Electrolytic 4.7 μ F/50 V	CE04W1H4R7MT SME
C224	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μ F/35 V	CE04W1V4R7MT SME
C225	256 1034 966	Metallized 0.082 μ F/50 V	CF93A1H823JT
C227	257 0005 902	Chip (Ceramic) 150 pF/50 V	CC73SL1H151JT
C231	253 9031 959	Ceramic 0.0018 μ F/25 V	CK45-1E182KT
C234	254 4252 927	Electrolytic 47 μ F/10 V	CE04W1A470MT SME
C240	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μ F/35 V	CE04W1V4R7MT SME
C242	257 0005 944	Chip (Ceramic) 220 pF/50 V	CC73SL1H221JT
C250	257 0008 996	Chip (Ceramic) 0.0012 μ F/50 V	CK73B1H122KT
C251	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 μ F/50 V	CK73B1H103KT
C252	257 0004 961	Chip (Ceramic) 100 pF/50 V	CC73SL1H101JT
C253	253 1131 909	Ceramic 390 pF/500 V	CK45B2H391KT

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
C254	257 0011 967	Chip (Ceramic) 0.033 μ F/25 V	CK73B1E333KT
C255	257 0010 942	Chip (Ceramic) 0.022 μ F/50 V	CK73B1H223KT
C261	253 9030 921	Ceramic 0.0022 μ F/25 V	CK45=1E222KT
C262, 263	254 4260 906	Electrolytic 0.1 μ F/50 V	CE04W1H0R1MT SME
C265	253 9031 991	Ceramic 0.0082 μ F/25 V	CK45=1E822KT
C267	253 9030 905	Ceramic 0.001 μ F/25 V	CK45=1E102KT
C268	253 1111 903	Ceramic 820 pF/50 V	CK45B1H821KT
C269	253 9031 991	Ceramic 0.0082 μ F/25 V	CK45=1E822KT
C270	257 0008 983	Chip (Ceramic) 0.001 μ F/50 V	CK73B1H102KT
C301	257 0008 983	Chip (Ceramic) 0.001 μ F/50 V	CK73B1H102KT
C302, 303	254 4252 927	Electrolytic 47 μ F/10 V	CE04W1A470MT SME
C304	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 μ F/50 V	CK73B1H103KT
C305 ~308	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16 V	CE04W1C100MT SME
C309	254 4252 930	Electrolytic 100 μ F/10 V	CE04W1A101MT SME
C310	254 4260 980	Electrolytic 10 μ F/50 V	CE04W1H100MT SME
C313	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16 V	CE04W1C100MT SME
C314	254 4254 941	Electrolytic 100 μ F/16 V	CE04W1C101MT SME
C315	253 9039 906	Ceramic 0.1 μ F/25 V	CK45=1E104ZT DD-3
C324	253 9039 906	Ceramic 0.1 μ F/25 V	CK45=1E104ZT DD-3
C350	257 0013 907	Chip (Ceramic) 0.047 μ F/50 V	CK73B1H473ZT
C351	255 4120 900	Film 0.0068 μ F/100 V	CQ93P2A682JT
C352	257 0002 921	Chip (Ceramic) 10 pF/50 V	CC73SL1H100DT
C353, 354	257 0009 940	Chip (Ceramic) 0.0033 μ F/50 V	CK73B1H332KT
C355	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 μ F/50 V	CK73B1H103KT
C356	257 0009 995	Chip (Ceramic) 0.0082 μ F/50 V	CK73B1H822KT
C357	254 4256 952	Electrolytic 220 μ F/25 V	CE04W1E221MT SME
C359, 360	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16 V	CE04W1C100MT SME
C501 ~504	257 0008 983	Chip (Ceramic) 0.001 μ F/50 V	CK73B1H102KT
C507	257 0008 983	Chip (Ceramic) 0.001 μ F/50 V	CK73B1H102KT
C510	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 μ F/50 V	CK73B1H103KT
C512, 513	257 0008 983	Chip (Ceramic) 0.001 μ F/50 V	CK73B1H102KT
C518	259 0007 715	Electrolytic 4700 μ F/5.5 V	SB CAP=—472—C
C551	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 μ F/50 V	CK73B1H103KT
C553	257 0011 941	Chip (Ceramic) 0.022 μ F/25 V	CK73B1E223KT
C554	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 μ F/50 V	CK73B1H103KT
C555	254 4403 718	Electrolytic 1000 μ F/25 V	CE04W1E102MC SMG
C601 ~603	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 μ F/50 V	CK73B1H103KT
C604	257 0020 916	Chip (Ceramic) 0.068 μ F/25 V	CK73B1E683KT
C605, 606	254 4260 951	Electrolytic 2.2 μ F/50 V	CE04W1H2R2MT SME
C697	253 9039 906	Ceramic 0.1 μ F/25 V	CK45=1E104ZT DD-3
C699	253 9039 906	Ceramic 0.1 μ F/25 V	CK45=1E104ZT DD-3
C701	254 4260 977	Electrolytic 4.7 μ F/50 V	CE04W1H4R7MT SME
C702	254 4260 951	Electrolytic 2.2 μ F/50 V	CE04W1H2R2MT SME
C703	254 4250 932	Electrolytic 220 μ F/6.3 V	CE04W0J221MT SME
C750	254 4254 909	Electrolytic 10 μ F/16 V	CE04W1C100MT SME
C902, 903	254 4403 718	Electrolytic 1000 μ F/25 V	CE04W1E102MC SMG
C904, 905	254 4252 930	Electrolytic 100 μ F/10 V	CE04W1A101MC SME
C907	257 0013 910	Chip (Ceramic) 0.068 μ F/50 V	CK73B1H683ZT
C908	254 4403 721	Electrolytic 2200 μ F/25 V	CE04W1E222MC SMG
C910	254 4250 796	Electrolytic 4700 μ F/6.3 V	CE04W0J472MC SME
C911	257 0013 910	Chip (Ceramic) 0.068 μ F/50 V	CK73B1H683ZT
C913	254 4414 707	Electrolytic 470 μ F/50 V	CE04W1H471MC SMG
C914	254 4258 947	Electrolytic 47 μ F/35 V	CE04W1V470MT SME
C915	254 4258 950	Electrolytic 100 μ F/ 35 V	CE04W1V101MT SME
C916	253 9030 905	Ceramic 0.001 μ F/25 V	CK45=1E102KT
C917	254 4256 907	Electrolytic 10 μ F/25 V	CE04W1E100MT SME
C922	254 4260 951	Electrolytic 2.2 μ F/50 V	CE04W1H2R2MT SME

ANDERE TEILE

L101	232 0177 006	MPX Filter	
L103	235 0020 945	Inductor 153JT	
L104	235 0020 916	Inductor 822JT	
L105	239 0010 009	HX Step up coil	

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
L201	232 0177 006	MPX Filter	
L203	235 0020 945	Inductor 153JT	
L204	235 0020 916	Inductor 822JT	
L205	239 0010 009	HX Step up coil	
L301	231 0078 005	Oscillator Coil	
XT501	399 0107 007	Ceramic Oscillator	CTS4. 19MGW
FL601	393 4130 001	FL Tube	FIP7TM6
SW610,	612,620,	Tact Switch	
	622,624,		
	626,628,		
	630,632,		
	634,636		
JK301	204 8261 003	4P Pin Jack	LINE IN, OUT
JK302	204 8209 007	Head phone Jack	HEAD PHONE
JK303	204 8416 007	Mini Jack	CD SYNCRO.
CN121	205 0491 049	21P FFC Connector Base	
CN122	205 0829 064	6P CT Connector Base	
CN131	205 0829 035	3P CT Connector Base	
CN141	205 0829 051	5P CT Connector Base	
CN191	205 0711 075	7P TBG Connector Base	
CN301,	205 0343 032	3P Connector Base (KR-PH)	HEAD WIRE
W122	204 0429 005	6P CT Connector Cord (V)	
W131	203 4978 009	3P CT Connector Cord (V)	
W141	203 8391 006	5P CT Connector Cord (V)	
W151	203 8207 048	5P KR-DA Connector Cord	AUDIO-MECHA
W251	203 4834 046	3P KR-DA Connector Cord	METER-MECHA
W252	204 0202 044	6P KR-DA Connector Cord	METER-MECHA

WARNUNG:

- Teile die mit  und/oder Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind. Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.

TEILELISTE DER 1U-2653
NETZANSCHLUSS-GERÄTES

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
SW901	212 1032 007	Power Switch (TV-3)	
CN191	205 0711 075	7P TBG Connector Base	
CN901	205 0581 001	2P VH Connector Base	For AC Cord
 C901	253 8014 702	Ceramic Capacitor 0.01 μ F/400VAC	CK45F2GAC103MC
 T901	233 5985 005	Power Transformer	Europa, GB, Australien
 T901	233 5758 009	Power Transformer	USA, Kanada
 T901	233 5760 000	Power Transformer	Multi-Voltage
 F901	206 1031 045	Fuse (0.25)A	nur bei Multi-Voltage
 SW902	202 0022 008	Fuse Holder	nur bei Multi-Voltage
	212 4698 008	Voltage Selector (D)	nur bei Multi-Voltage

WARNUNG:

- Teile die mit  und/oder Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind.

TEILELISTE DER VERPACKUNG UND ZUBEHÖR

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung	Menge
	505 8092 010	LAMINATE ENVELOPE		1
	503 0704 106	PACKING ASS'Y		1
	501 1736 009	CARTON CASE		1
	505 0038 030	POLY COVER		1
	511 2552 001	INST. MANUAL (8)	Europa	1
	511 2553 000	INST. MANUAL (3)	USA, Kanada	1
	511 2554 009	INST. MANUAL	GB, Australien	1
	203 2223 002	2P PIN CORD	Multi-Voltage	1
	203 4880 003	3P MINI PLUG CORD		2
	515 0623 109	DAI WARRANTY HOME		1
	203 3667 007	PLUG ADAPTER	nur bei USA	1
			nur bei Multi. Voltage	1

TEILELISTE DER AUSEINANDERGEZOGENEN DARSTELLUNG

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
● 1	411 1268 012	CHASSIS	
● 1	411 1268 038	CHASSIS	Multi-Voltage (Asien)
● 1	411 1268 025	CHASSIS	(Gold)
● 2	414 0542 000	SHIELD SHEET	
● 3	412 2679 001	HOLD BRACKET	
● 4	105 0787 000	BOTTOM COVER	
● 5	1U- 2635 Z	AUDIO/METER UNIT ASS'Y	Europa
● 5-1		AUDIO UNIT	GB, Australien
● 5-2		METER UNIT	USA, Kanada
● 5-3		HEAD PHONE UNIT	Multi-Voltage (Asien)
● 5-4		INPUT VR UNIT	
● 6	1U- 2653 Z	POWER SUPPLY UNIT ASS'Y	Europa
● 6	1U- 2653 K	POWER SUPPLY UNIT ASS'Y	GB, Australien
● 6	1U- 2653 U	POWER SUPPLY UNIT ASS'Y	USA, Kanada
● 6	1U- 2653 M	POWER SUPPLY UNIT ASS'Y	Multi-Voltage (Asien)
● 7	412 2008 012	BUSHING PLATE	
▲ 8	206 2089 106	AC CORD WITH PLUG	Europa
▲ 8	206 2090 205	AC CORD WITH PLUG	GB
▲ 8	206 2087 108	AC CORD WITH PLUG	Australien
▲ 8	206 2100 001	AC CORD WITH PLUG	USA, Kanada
▲ 8	206 2088 000	AC CORD	Multi-Voltage (Asien)
▲ 9	445 0056 008	CORD BUSH	
▲ 10	233 5985 005	POWER TRANSFORMER	Europa, GB, Australien
▲ 10	233 5758 009	POWER TRANSFORMER	USA, Kanada
▲ 10	233 5760 000	POWER TRANSFORMER	Multi-Voltage (Asien)
● 11	461 0410 109	RUBBER PAD	
● 12	412 2524 305	FIX BRACKET	
● 13	412 2579 101	EARTH PLATE	
14	112 0515 131	VOLUME KNOB	
14	112 0515 144	VOLUME KNOB	(Gold)
15	112 0602 002	VOLUME KNOB (B)	
15	112 0602 015	VOLUME KNOB (B)	(Gold)
● 16	103 1275 366	FRONT ESCUTCHEON	
● 16	103 1275 379	FRONT ESCUTCHEON	USA, Kanada
● 16	103 1275 382	FRONT ESCUTCHEON	(Gold)
17	113 1230 007	PUSH BUTTON (A)	
17	113 1230 010	PUSH BUTTON (A)	USA, Kanada
17	113 1230 023	PUSH BUTTON (A)	(Gold)
19	113 1089 203	EJECT BUTTON	
19	113 1089 229	EJECT BUTTON	USA, Kanada
19	113 1089 216	EJECT BUTTON	(Gold)
20	463 0274 095	SPRING	
21	431 0270 005	POWER SWITCH LEVER	
21	431 0270 018	POWER SWITCH LEVER	USA, Kanada
23	113 1163 006	POWER SWITCH BUTTON	
23	113 1163 022	POWER SWITCH BUTTON	(Gold)
● 24	144 1898 168	FRONT PANEL	
● 24	144 1898 171	FRONT PANEL	(Gold)
● 25	102 0341 146	TOP COVER	
● 25	102 0341 159	TOP COVER	(Gold)
27	204 8261 003	4P PIN JACK	(JK301)
28	204 8209 007	HEAD PHONE JACK	(JK302)
31	211 0570 004	VOLUME CONT. (INPUT)	V14V25FB104R (VR301)
32	211 0608 002	VOLUME CONT. (BIAS)	V11V25FB223 (VR105)
33	211 0571 005	VOLUME CONT. (BALANCE)	V11V25FZ254K (VR302)
▲ 34	212 1032 007	POWER SWITCH	TV-3 (SW901)
37	393 4130 001	FL TUBE	FIP7TM6 (FL601)
39	113 1228 022	FOOT CAP	
● 41	461 0206 009	RUBBER SHEET	


Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
43	212 5604 910	TACT SWITCH	
44	499 0150 008	REMOTE SENSOR	
49	205 0712 074	(SBX1610-52)	
50	473 7508 017	7P TBG-S CONNECTOR	
50	473 7510 005	3 × 10 CBTS (P)-B SCREW	
51	473 7508 017	3 × 10 CBTS (P)-N SCREW	(Gold)
52	473 7002 018	3 × 8 CBTS (S)-Z SCREW	
54	473 7502 013	4 × 10 CBTS (P)-Z SCREW	
● 58	461 0206 009	RUBBER SHEET	
● 59	412 2815 108	EJECT BRACKET	
60	103 1624 001	CASSETTE BOX ASS'Y	
61	103 1451 339	CASSETTE WINDOW (A) ASS'Y	
61	103 1451 342	CASSETTE WINDOW (A) ASS'Y	USA, Kanada
61	103 1451 355	CASSETTE WINDOW (A) ASS'Y	(Gold)
62	412 3758 002	DRESSING PLATE	
63	103 1623 002	CASSETTE BOX	
64	463 0655 009	CASSETTE SPRING	
● 65	412 3755 005	LEFT STAY	
● 66	412 3756 004	RIGHT STAY	
67	421 0684 005	AIR DAMPER	
68	412 3757 003	EJECT LEVER	
69	338 0171 009	CASSETTE MECHANISM	
70	477 0262 006	SPECIAL SCREW	
71	463 8238 004	SPRING	
72	473 8047 001	SPECIAL SCREW	
74	473 7016 033	2.6 × 4 CBTS (S)-Z SCREW	
75	463 0768 006	BOX SPRING	
76	473 8052 009	SPECIAL SCREW	
● 77	143 0591 007	REMOTE SHEET	
78	143 0868 002	WINDOW	
79	473 7024 009	2.6 × 12 CPTS (S)-B SCREW	
80	473 7002 005	3 × 6 CBTS (S)-Z SCREW	
91	113 1659 002	KNOB CAP (PAUSE)	
91	113 1659 015	KNOB CAP (PAUSE)	(Gold)
92	113 1660 004	KNOB CAP (REC)	
92	113 1660 017	KNOB CAP (REC)	(Gold)
93	113 1661 003	KNOB CAP (PLAY)	
93	113 1661 016	KNOB CAP (PLAY)	USA, Kanada
93	113 1661 029	KNOB CAP (PLAY)	(Gold)
94	113 1662 002	KNOB CAP (STOP)	
94	113 1662 015	KNOB CAP (STOP)	USA, Kanada
94	113 1662 028	KNOB CAP (STOP)	(Gold)
95	113 1663 001	KNOB CAP (REW)	
95	113 1663 014	KNOB CAP (REW)	(Gold)
96	113 1664 000	KNOB CAP (FF)	
96	113 1664 013	KNOB CAP (FF)	(Gold)

WARNUNG:

- Teile die mit ▲ und/oder Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind. Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.
- Mit "●" gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit ab Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- (Gold) bezieht sich auf die Modelle mit goldenen Frontplatten.


1 2 3 4 5 6 7 8

AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG



AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG DES CASSETTENLAUFWERKS

A



TEILELISTE DER AUSEINANDERGEZOGENEN
DARSTELLUNG DES CASSETTENLAUFWERKS

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
● 2	9DF 5170 49	IDLER BLK	
3	9DF 5642 80	MTR, REEL BLK	
4	9DF 6121 83	CHASSIS BASE BLK	
5-1	9DF 6230 37	REEL BASE BLK	
5-2	9DF 6231 27	REEL BASE BLK	
6	9DF G156 11A	SCREW 2.6 x 6.4 ZN	
7	9DF J111 17	WASHER 1.7 x 0.25	
8	9DU J12V 11	POLY WASHER 2.1 x 0.25T	
10	9DF C52E 47	HEAD BASE	
11	9DF K26N 14	HB SPRING	
12	9DF D45T 17	HEAD SPACER	
13	9DF U192 11	ERASE HEAD	
14	9DF U19U 11	R/P HEAD	
15	9DF K21U 11	SPRING (azimuth)	
16	9DF 5252 69	MTR MAIN BLK	
● 17	9DF 5675 43	PCB CONTROL BLK	
18	9DA W13G 00	SG-107F3	
19	9DU E16E 11	PUSH SWITCH	
20	9DF C39M 68	EJECT PROTECT ARM	
21	9DF C52H 13	CASSETTE SPRING	
24	9DF D45G 21	PLAY ARM	
25	9DF D45B 16	CAM GEAR (3R)	
26	9DF D44T 14	REC. SENSOR LEVER	
27	9DF D44W 12	PACK SENSOR LEVER	
28	9DF D44U 12	METAL SENSOR LEVER	
29	9DF F17W 31	MAIN BELT	
30	9DF J111 30	POLY WASHER 2.6 x 0.25	
31	9DF J111 14	POLY WASHER 2.6 x 0.5	
32	9DF K28L 17	EJECT PROTECT SPRING (R)	
33	9DF K28R 12	SLIDE SPRING	
34	9DF R22H 11	FLYWHEEL Ass'y (FWD)	
36	9DF R20L 22	PINCH ROLLER Ass'y (R)	
38	9DF G114 14	SCREW 2.6 x 5 ZN	
39	9DF G15S 11A	SCREW WITH STEP (7.7)	
40	9DU G13U 15	E RING	
41	9DU G20B 11	WAVE SCREW 3.0 x 8 ZN	
42	9DF 7652 63	SOLENOID BLK	
43	9DF L39H 12A	IRON CORE	
44	9DF L39K 12	PLUNGER	
51	9DW H63P 05	E. HEAD CORD	
52	9DW H63N 05	R/P HEAD CORD	
53	9DF G137 18	2 x 9F LOCK SCREW	

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit "●" gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit ab Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben für Vermeidung des Fehlangebotes.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Die Kohlewiderstände von Typ $\pm 5\%$, 1/6 W und 1/4 W sind in der Teileliste der Steckplatte nicht aufgenommen.

WARNING

Teile die mit  und/oder Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind. Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.

● Widerstände

Bsp.:	RN	14K	2E	Leistung	182	Wieder-stand	G	Zul. Fehler	FR	Sonstige
	Typ	Form und Leistung								
RD : Kohle	2B : 1/8W	F : $\pm 1\%$	P : Impulsresistor Typ							
RC : Metzwiderstand	2E : 1/4W	G : $\pm 2\%$	NL : Geräuschermer Typ							
RS : Metallschicht	2H : 1/2W	J : $\pm 5\%$	NB : Nichtbrennbarer Typ							
RW : Wicklung	3A : 1W	K : $\pm 10\%$	FR : Sicherungswiderstand							
RN : Metalfilm	3D : 2W	M : $\pm 20\%$	F : Anschlußdrahtformung							
RK : Metallmischung	3F : 3W									
	3H : 5W									

* Resistanz

1 8 2 — 1800 Ohm = 1,8 kOhm
Gibt die Anzahl der Nullen nach der effektiven Zahl an.
2stellige effektive Zahl.

- Einheiten: Ohm

1 R 2 — 1.2 Ohm
1stellige effektive Zahl.
2stellige effektive Zahl, Dezimalkomma durch R angezeigt.

- Einheiten: Ohm

* Kapazität (nur Elektrolyt)

2 2 2 — 2200 μ F
Gibt die Anzahl der Nullen nach der effektiven Zahl an.
2stellige effektive Zahl.

- Einheiten: μ F

2 R 2 — 2.2 μ F
1stellige effektive Zahl.
2stellige effektive Zahl, Dezimalkomma durch R angezeigt.

- Einheiten: μ F

● Kondensatoren

Bsp.:	CE	04W	1H	Durchschlagfestigkeit	2R2	Kapazität	M	Zul. Fehler	BP	Sonstige
	Typ	Form und Leistung								
CE : Aluminiumfolien-Elektrolyt	0J : 6,3V	F : $\pm 1\%$	HS : Hochstabil Typ							
CA : Aluminium-Festelektrolyt	1A : 10V	G : $\pm 2\%$	BP : Nichtpolarer Typ							
CS : Tantal-Elektrolyt	1C : 16V	J : $\pm 5\%$	HR : Welligkeitsresistor Typ							
CQ : Schicht	1E : 25V	K : $\pm 10\%$	DL : Für Ladung und Entladung							
CK : Keramik	1V : 35V	M : $\pm 20\%$	HF : Zur Sicherung von Hochfrequenz							
CC : Keramik	2H : 50V	Z : $\pm 80\%$	U : UL-Teil							
CF : Metallisiert	2A : 100V	— : -20%	C : CSA-Teil							
CM : Glimmer	2B : 125V	P : $\pm 100\%$	W : UL-CSA-Teil							
CH : Metallisiert	2C : 160V	— : -0%	F : Anschlußdrahtformung							
	2D : 200V	C : $\pm 0,25\mu$ F								
	2E : 250V	D : $\pm 0,5\mu$ F								
	2H : 500V	— : Sonstige								
	2J : 630V									

* Kapazität (außer Elektrolyt)

2 2 2 — 2200 μ F = 0,0022 μ F
(Mehr als 2) — Gibt die Anzahl der Nullen nach der effektiven Zahl an.
2stellige effektive Zahl.


- Einheiten: μ F

2 2 1 — 220PF
(0 oder 1) — Gibt die Anzahl der Nullen nach der effektiven Zahl an.
2stellige effektive Zahl.

- Einheiten: PF

• Wenn der Isolationswiderstand in AC angegeben wird, ist „AC“ hinter dem Durchschlagsfestigkeitswert zugefügt.

STECKPLATTE DES 1U-2635 AUDIO/MESS-GERÄTES



A


B

C

D

E

STECKPLATTE DES 1U-2653 NETZANSCHLUSS-GERÄTES



Bemerkungen



Bemerkungen:

1. In der folgenden Tabelle sind die für die Platine 3U-2603 verwendeten Leistungskreis-Teile nach Gebieten aufgeführt.
2. Verwendete Teile sind mit "○" markiert, nicht verwendete mit "—".




Bez.-Nummer Gebiet	Power Trans Teilnr.	Voltage Selector	FUSE F901	JV901	JV903	JV904	JV906	JV907	JV908
Europa (E2)	2335985005	—	—	○	—	○	—	—	—
BG (EK)		—	—	○	○	—	—	—	—
Australien (EA)		—	—	○	○	—	—	—	—
Multi-Voltage (E1)	2335760000	○	○	—	—	—	○	○	○
USA u. Kanada (E3)	2335758009	—	—	○	○	—	—	—	—

HALBLEITER

● IC




- BA15218AP
- μPC4570C





- MC7908

● μPC1297CA




- MC7808
- MC7806



● HA1217ONT

● TRANSISTOREN



S (Source)
G (Gate)
D (Drain)



● 2SC2603





● 2SK381



● 2SA933
● 2SC2603
● 2SK373







● 2SB562
● 2SD468



● BA6109U1




1: Emitter
2: Collector
3: Base






● DTA144ES
● DTA143ES
● DTA144WS

● DTC114ES
● DTC124ES
● DTC124XS
● DTC143ES
● DTC144ES

● DTC114TS




1: Emitter
2: Base
3: Collector



● DTA144EK

● DTC114TK
● DTC143TK

● DTA114TK



● UPD78042-043
(μ COM)

● DIODEN




● ISS254T-77

● HZS4C-1
● HZS6C-1
● HZS9B-1
● HZS2C-1




● HZS11C-1
● HZS27-1
● HZS7B-1
● HZS12B-1




● DTC144WK
● DTC144EK
● DTC124EK


BÜNDELDIAGRAMM




KABELDIAGRAMM



SCHEMATISCHES DIAGRAMM






Hinweis:

- Der Widerstand soll 1/4 W sein, sofern nicht anders spezifiziert; die Einheit ist Ω .
- Die Einheit des Kondensators ist μF . P ist pF sofern nicht anders spezifiziert.
- Dieser Schaltplan zeigt die Grundschaltung. Änderungen zum Zwecke der Verbesserung sind vorbehalten.

Mit Δ markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.



Hinweis:

- Der Widerstand soll $1/4$ W sein, sofern nicht anders spezifiziert; die Einheit ist Ω .
- Die Einheit des Kondensators ist μ F. P ist μ F sofern nicht anders spezifiziert.
- Dieser Schaltplan zeigt die Grundschaltung. Änderungen zum Zwecke der Verbesserung sind erlaubt.

Mit   markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.